SELF-CHECKOUT EXPRESSO MANUAL DE FUNCIONAMENTO E CONFIGURAÇÃO

1- Equipamento

O self-checkout expresso é um equipamento desenvolvido pela Fast Gôndolas, com o nome de "Self-Checkout Dinâmico". Adotamos o nome "expresso" a fim de evidenciar a rapidez e a fluidez da passagem de vendas por ele. O equipamento é dotado de duas esteiras, balança de conferência, leitor de código de barras, balança FLV, monitor touch screen, impressora, sinalizador e pinpad. Possui ainda sensores para evitar perdas/furtos de mercadorias.

Abaixo, é apresentada a imagem do mesmo juntamente com a explicação das partes mais importantes para o funcionamento:



- 15 Módulo controlador: responsável por controlar a liberação das esteiras de entrada e saída. Este módulo fica em contato direto com PDV, recebendo informação para ligar as esteiras e enviando para o PDV qualquer informação de passagem indevida pelos sensores.
- 17 Esteira de entrada sobre a balança: essa esteira fica parafusada sobre a balança de conferência. Nessa esteira é onde o cliente coloca o item, após passar o mesmo leitor, para a conferência de peso. Diferentemente de um self-checkout normal, o expresso não faz acúmulo de peso, o PDV só valida se o peso do item está aceitável, se sim envia para o módulo controlador para ligar as esteiras. É importante lembrar que a balança de conferência deve ser configurada no PDV.
- 6 Sinalizador: este é ligado diretamente no módulo controlador, não sendo necessário realizar a configuração no PDV
- 7 Sensores de barreira: são sensores responsáveis por verificar se algum item passou sem que a esteira de entrada esteja ativa. Quando tal evento acontece, o sinalizador fica em vermelho e uma mensagem é enviada ao PDV. Quando um próximo item for passado no leitor, o PDV trava a operação com a mensagem de "Aguarde a operadora, sensor de verificação ativado". Os sensores estão sendo mostrados nas imagens abaixo.





2- Comunicação com o equipamento

A comunicação entre o PDV o módulo controlador é por serial via USB, utilizando para isso uma porta virtual. No Windows é exibida como porta "COMxx" e no Linux como "ttyACMx". No Linux é recomendado que seja realizado o mapeamento de portas para o módulo controlador e também para os os outros equipamentos que compõem o self-checkout expresso. A configuração da comunicação deve ser realizada no PDV, conforme imagem abaixo e utilizando as mesmas configurações da imagem, alterando somente a porta para aquela que foi mapeada:

2- Comunicação com o equipamento

Configuração de periféricos	×
Self-checkout expresso	
Ativo Sim 🔹	
Modelo e porta	
Modelo Fast - Porta COM1 -	
Configuração de porta	
Velocidade 38400	
Data bits 8	
Pariedade None 🚽	
Stop bits 1	

3- Configuração no Monitor de PDVs

No monitor acesse: "Configurações -> Configurações de PDVs, grupo Self-Checkout". Neste grupo, informe o "Tipo" para "Expresso" e em Self-Checkout Expresso o "Modelo" para "Fast". Salve as configurações e envie para o PDV configurado

Configurações > Configurações de PDVs >				
	EMPRESA 001			
Parâmetro	Geral 🔄	PDV 13 👂	PDV 20 👂	PDV 2:
 Self-Checkout 				
 Exibir metodos com permissão 	Não	Não	Não	
 Seleciona a parcela mínima na tela parcelamento 	Não	Não	Não	
Тіро	Expresso	Expresso	Expresso	Expr
Usuário padrão		2		
Venda Assistida	Sim	Sim	Não	
Balança de conferência				
 Carrinho inteligente 				
 Clientes 				
 Formas de pagamentos 				
▶ Interface				
-				
 Self-Checkout Expresso 				
▶ Ativo	Sim			
▶ Modelo	Fast			
▶ Porta	COM1			
 Registrar log de comunicação 	Não			
▶ TimeOut	200			
 Configurações da porta 				
▶ Data bits	8			
▶ Paridade	None			
▶ Stop bits	1			
▶ Velocidade	38400			

Para alguns tipos de usuário por exemplo supervisor de frente de caixa ou fiscal de caixa, deve ser configurado a permissão "Liberar Self-Checkout Expresso" conforme imagem abaixo

Cadastros > Usuários e grupos > Permissões >				
Tipo Pesquisa Grupo Usuário Código Nome 2				
Código 🖲 Usuário 👅 Nome 👅	Controle / Métodos			
2 CONSINCO	Imprimir devolução de venda			
	Imprimir extrato de títulos			
	Imprimir lista de devolução			
	Imprimir lista de vasilhame			
	Imprimir títulos em abertos			
	Imprimir títulos quitados			
	Inventário			
	lsentar estacionamento			
	Leitura X			
	Leitura da memória fiscal			
	Liberar Self-Checkout Expresso			
	Liberar alerta de SAT inativo			
	Liberar alteração de senha			
	Liberar aplicação desatualizada			
	Liberar bebida alcoólica			
	Liberar bloqueio comercial			

4- Funcionamento básico

- O cliente toca na tela no botão "Iniciar"
- O cliente é instruído a passar o item no leitor e após isso colocar o mesmo sobre a esteira.
- Com o item na esteira é realizado a conferência de peso pelo PDV, caos esteja correto o PDV envia comando para liberar a esteira. Em caso de divergência de peso é exibida em tela mensagem de divergência.
- Durante a venda, caso os sensores de barreira sejam ativados, o sinalizador apresentará a cor vermelha e ao passar o próximo item no leitor será exibida a seguinte mensagem: "Aguarde a operadora, sensor de verificação ativado". Neste momento o supervisor deve verificar o ocorrido e depois de solucionado ele passar o seu cartão para a liberação.
- Após todos os itens serem passados o cliente faz o pagamento da compra, utilizando as formas de pagamento disponíveis.

5- Observações

- O sinalizador não é controlado pelo PDV e sim pelo módulo controlador
- O self-checkout expresso não faz conferência para o acúmulo de peso. A balança de conferência é utilizada para pegar o peso do item que está sobre a esteira de entrada e enviar para o PDV. Quando o item for liberado, ou seja as esteiras forem ligadas, ela volta ao seu estado inicial
- Os equipamentos conectados a máquina que está PDV devem ser mapeados na opção "Mapeamento de portas USB serias" no grupo "Gerais" das configurações de PDV.